

Attention cette note d'informations ne se substitue pas à la notice d'utilisation spécifique à votre modèle !!!

*Cher client,
Vous nous avez fait confiance dans le choix de votre TONDEUSE et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après quelques conseils pour l'utilisation optimale et sécurisante de cet appareil.*

- L'outil de coupe utilisé doit être adapté au type de la végétation à couper et contrôlé avant chaque mise en route (centrage, serrage, affûtage, absence de fissures ou de chocs).

ATTENTION : avant chaque contrôle **DEBRANCHEZ** le cordon pour les modèles électriques, débranchez le connecteur de bougie pour les modèles moteur thermique.

SECURITE : n'utilisez votre tondeuse qu'avec son bac de ramassage ou un déflecteur homologué par le constructeur (prenez soin que ceux-ci soient en bon état).
Vérifiez que la sécurité de lame fonctionne : **ARRET DE LA LAME** (et du moteur s'il n'existe pas de "débrayage") lorsque vous lâchez les mains du guidon.

PRECAUTION : avant de commencer à tondre une zone, inspectez-la minutieusement afin d'écartier tout corps étranger qui pourrait être heurté par la lame (pierre, fil de fer etc.).

Pour le démarrage de votre tondeuse ou l'enclenchement de la lame, placez-vous sur une surface plane, si possible ailleurs que dans de l'herbe haute.

COMMENT TONDRE ?

- Evitez de tondre quand l'herbe est mouillée.
- Lorsque l'herbe est haute, très dense ou humide réglez la hauteur de coupe maximum et tondez à la vitesse minimum.
- Le changement de niveau sonore du moteur peut alerter d'un de ces réglages inadaptés mais aussi du remplissage maximum du bac ou encore de la présence d'un corps étranger dans le système de coupe. Dans ce cas, arrêtez immédiatement le moteur et remédiez à ce problème.
- Des vibrations anormales sont aussi un témoin d'alerte et imposent une intervention toujours après arrêt du moteur.

ATTENTION : pour les **ZONES EN PENTE** tondez dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant ; de plus soyez prudent lors des changements de direction.



RALLONGE
WOLF 25 m
Réf. : VV 25

41,62



5,50€
P2PH4-2L



6,10€
ADDITIF
CONSERVATEUR
P2PADBS



80€
ASPIRATEUR D'HUILE
"OIL VAC"
Réf. : 2424650
PBL 454855

- **POUR LES MODELES ELECTRIQUES :** utilisez un câble homologué pour les applications extérieures de préférence avec un diamètre de 1,5 mm non-enroulé. Lorsque vous tondez, veillez à ce qu'il soit toujours tiré derrière vous, du côté déjà tondu.

- **POUR LES MODELES à MOTEURS 2 TEMPS :** ceux-ci deviennent de plus en plus rares, reportez-vous à leur notice d'utilisation.

- **POUR LES MODELES à MOTEURS 4 TEMPS :**
HUILE : utilisez de la "15w40 - 4 TS". Vérifiez le niveau avant chaque mise en route en respectant le "niveau maximum" conseillé tout en s'assurant qu'au moment du contrôle la tondeuse ne soit pas inclinée.
CARBURANT : utilisez un récipient adapté, propre, si possible muni d'un bec verseur pour éviter les débordements éventuels. Carburant conseillé (pour tout moteur fabriqué après 1981) : SANS PLOMB 95. Attention les nouveaux carburants se conservent très mal, évitez de les stocker pour une durée supérieure à 1 MOIS ; dans ce cas, une solution existe : rajoutez un additif conservateur. En cas d'arrêt total pour une telle durée : vidangez le réservoir de votre machine puis utilisez celle-ci jusqu'à vider tout carburant, même dans le carburateur.

- **PREMIERES UTILISATIONS :** pendant la période de rodage, utilisez la machine à régime normal pour une durée maximum de 1 PLEIN de carburant ; puis laissez refroidir correctement le moteur. ATTENTION : ne pas effectuer le rodage en laissant tourner le moteur au ralenti.
Durée estimative du RODAGE : environ 10 PLEINS avec repos entre chaque plein.

ENTRETIEN : Evitez de laver votre tondeuse à l'eau. Lorsque vous basculez votre tondeuse sur le côté pour accéder à la lame (pour affûtage ou contrôle...), débranchez le connecteur et veillez à ce que le carburateur soit toujours vers le haut.

VIDANGE MOTEUR : la 1° vidange est à effectuer après les 5 premières heures de fonctionnement, les vidanges suivantes sont à réaliser toutes les 25 heures, ou au moins une fois par an. Il est conseillé d'effectuer la vidange lorsque le moteur vient de tourner (huile chaude et donc plus fluide).

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : ne videz pas l'huile usagée dans la nature ! Récupérez-la dans un récipient adapté et ramenez-la dans une station agréée pour recyclage.

CONSEILS D'ENTRETIEN D'UNE PELOUSE : le vieillissement d'une pelouse se caractérise par le tassement du sol, formation de mousse, feutre ou "paille", jaunissement de l'herbe.

Le **DEFUTRAGE**, la **SCARIFICATION**, l'**AERATION** sont préconisés au **PRINTEMPS** et à l'**AUTOMNE** (il est conseillé après ces opérations de procéder à un épandage d'engrais). Le roulage après l'hiver élimine les poches d'air créées lors du gonflement du sol sous l'action du gel.

Toujours à votre service.
Sté MARCEL.



SCARIFICATEUR ELECTRIQUE
WOLF avec bac de récupération



SCARIFICATEUR WOLF
URK à essence



ROULEAU A MAIN
DU50



EPANDEUR ROTATIF
A POUSSER

Route de Grimaud
C O G O L I N
04 94 54 56 00

RN7 - Les Peyrouas
L E M U Y
04 94 19 91 66

Rue Capitaine Blazy
F R E J U S
04 94 40 12 23